

GARMIN

Oregon® 700 series

Tugi ja uuendused

Garmin Express (www.garmin.com/express) pakub lihtsat juurdepääsu järgnevale Garmini seadmetele mõeldud teenustele:

- Toote registreerimine
- Kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Andmete üleslaadimine Garmin Connecti
- Kaardi- või marsruudu uuendused

Seadme sisselülitamine

Hoia ☺.

Pikaajaline hoistamine

Kui sa ei plaani seadet kasutada mitu kuud, eemalda sellest akud. Salvestatud andmed ei lähe kaotsi, kui akud on eemaldatud.

Seadme ülevaade



①	Kaamera läätsed (ei ole saadaval kõikides mudelites)
②	Toite, menüü, rakenduste ja taustavalguse klahv
③	Akukatte D-võru
④	Kasutajaklahv
⑤	microSD™ kaardipesa (ilmastikukindla katte all)
⑥	Mini-USB port (ilmastikukindla katte all)

Koduekraan



①	Vali, et vaadata treeningu andmeekraane või salvestada treening.
②	Vali ☺ rakenduste avamiseks.
③	Libista vasakule või paremale, et sirvida läbi treeningu tüüpe. Libista vasakule või paremale treeningu ajal, et kerida läbi treeningu lehekülgede. Keri alla vidinate vaatamiseks.
④	Vali 🔍 sihtpunkti otsimiseks.
⑤	Vali IQ Connect IQ™ rakenduste avamiseks.
⑥	Vali ☰ seadme sätete ja kuvatava treeningu sätete muutmiseks.

Satelliitsignaali tuvastamine

Enne GPS navigatsioonifunktsioonide kasutamist pead tuvastama satelliitsignaali. Selleks peaks taevast olema pilvitu. Toiming võib võtta aega 30-60 sekundit.

1. Libista alla, et vaadata oleku vidinat.
2. Oota, kuni GPS-i näidiku tulp muutub roheliseks.

Puutekraani kasutamine

Toksa ekraani elemendi valimiseks.

Muuda iga puutekraani valik eraldi tegevuseks.

Vali ✓ muudatuste salvestamiseks ja seejärel sulge lehekülg.

Vali ↖ eelmisele leheküljele naasmiseks.

Vali ⬆ peamenüüsse naasmiseks.

Vali ☰, et vaadata lehekülje kindlaid menüüelemente.

Aku info

Hoiatus: seadme temperatuuri vahemik võib ületada mõnede akude kasutusvahemikku. Leelisakud võivad kõrgel temperatuuril plahvatada.

Hoiatus: ära kasuta akude eemaldamiseks teravat eset.

Märkus: leelisakud kaotavad olulisel määral oma mahust, kui temperatuur langeb. Kasuta liitiumakusid, kui töötad seadmega alla külmumistemperatuuril.

NiMH akupaki paigaldamine

Seade töötab valikulise NiMH akupaki toitel (ei ole kaasas kõikide mudelitega) või kahe AA-tüüpi patareiga.

1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta see üles katte eemaldamiseks.
2. Aseta akupakk kohale ①.



3. Sisesta akupakk vastavalt polaarsusele.
4. Vajuta akupakk õrnalt kohale.
5. Aseta akupesa kaas kohale ja keera D-võru päripäeva.

Akupaki laadimine


Märkus: korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukindel kate ja seda ümbritsev ala enne laadimist või arvutiga ühendamist.

Märkus: ära kasuta seadet, et laadida akut, mida Garmin ei ole soovitanud kasutada. Sellise aku laadimine võib kahjustada seadet ja mõjutada garantiid.

Märkus: enne USB kaabli pistiku ühendamist seadmega peaksid eemaldama valikulised hoidiku aksessuaarid.

Märkus: seade ei lae väljaspool heaks kiidetud temperatuurivahemikku. Kasuta aku laadimiseks tavalist seinakontakti või arvuti USB porti.

1. Tõsta üles ilmastikukindel kaas ① mini-USB pordilt ②.



2. Ühenda USB kaabli väiksem otsik mini-USB pesa.
3. Ühenda kaabli USB otsik AC adapterisse või arvuti USB-porti.
4. Vajadusel ühenda AC adapter seinakontakti. Kui ühendad seadme vooluallikaga, lülitub seade sisse.
5. Lae aku täielikult.

AA patareide paigaldamine

NiMH akupaki asemel võid kasutada ka kahte leelispatareid, NiMH või liitiumpatareid. See on kasulik, kui oled matkal või ei saa NiMH akupakki laadida. Parimaks tulemuseks kasuta NiMH või liitiumpatareid/-akusid.

Märkus: soovitame Oregon 750 mudelite puhul mitte kasutada standardseid leelisakusid/-patareid, kui kasutad kaamerafunktsiooni.

1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta üles, et kate eemaldada.
2. Sisesta kaks AA-tüüpi patareid vastavalt polaarsusele.





3. Aseta patareipesa kaas tagasi kohale ja keera D-võru päripäeva.
4. Hoia ☺.

5. Vali **Setup > System > Battery Type**.

6. Vali **Alkaline, Lithium, NiMH** või **Precharged NiMH** (olenevalt aku tüübist, mida hakkad kasutama).

Sihtpunkti navigeerimine

1. Valikud:

- Kodulehel vali .
- Treeningu ajal vali  > **Where To?**.


2. Vali kategooria.

3. Vali sihtpunkt.

4. Vali **Go**. Kaart avaneb ja sinu marsruut on tähistatud lilla joonega.

5. Navigeeri, kasutades kaarti või kompassi.


Navigatsiooni peatamine

Kaardil või kompassis vali  > **Stop Navigation**.

Navigeerimine TracBack funktsiooniga

Navigeerimise ajal on sul võimalik tagasi navigeerida oma treeningu alguspunkti.

See võib olla kasulik, kui soovid leida tagasitee laagrisse või matkaraja algusesse.

1. Rakenduse loojas vali **Activity History > Current Activity >  > TracBack**. Kaart

kuvab sinu marsruudi lilla joonega, alguspunkti ja sihtpunkti.

2. Navigeeri, kasutades kaarti või kompassi.

Asukoha leidmine teise asukoha lähedal

1. Treeningekraanil vali  >  > **Search Near**.

2. Tee valik.

3. Vali asukoht.

Valikulised kaardid

Saad kasutada seadmega koos lisakaarte, nagu nt BirdsEye satelliitpildid, BlueChart

g2 ja City Navigator detailed kaardid. Lisainfot leiad siit [www.garmin.ee/69-](http://www.garmin.ee/69-kaardid)

[kaardid](http://www.garmin.ee/69-kaardid) või võta ühendust Garmin'i edasimüüjaga.

Aadressi leidmine

Kasuta valikulist City Navigator kaarte aadresside otsimiseks.

1. Rakenduse loojas vali **Where To? > Addresses**.

2. Vajadusel vali riik või osariik.

3. Sisesta linn või postiindeks.

Märkus: kõik kaardid ei võimalda postiindeksi otsimist.

4. Vali linn.

5. Sisesta majanumber.

6. Sisesta tänav.

Märkus: piirkonniti võib otsingu parameetrite järgnevus erineda.

Navigeerimine Sight 'N Go abil

Suuna seade kauguses oleva objekti poole kompassi suund lukustatuna, projekteeri see objekt kui asukohapunkt ja navigeeri selleni, kasutades objekti kui referentspunkti.

1. Rakenduse loojas vali **Sight 'N Go**.

2. Suuna seade objekti poole.

3. Vali **Lock Direction > Set Course**.

4. Navigeerimine kompassiga.

Asukohapunkti loomine


Salvesta asukoht asukohapunktina.

1. Vali treening.

2. Vali .

3. Toksa kaardil olevat asukohta.

4. Vali info tekstikast. Ilmub ülevaateleheküljel.

5. Vali . Asukohapunkt salvestatakse automaatselt.

6. Vali **OK**.

Asukohapunkti otsimine

1. Rakenduse loojas vali **Waypoint Manager**.

2. Vajadusel tee valik:

- Vali **Spell Search**, et otsida asukohapunkti nime järgi.
- Vali **Select Symbol**, et otsida asukohapunkti sümboli järgi.
- Vali **Search Near**, et otsida hiljuti leitud asukoha läheduses, teist asukohapunkti, sinu hetkeasukohta või asukohta kaardil.
- Vali **Sort**, et vaadata asukohapunktide nimekirja, mis põhineb lähimal vahemaal või tähestikulisel järjekorras.

4. Vali nimekirjast asukohapunkt.

Marsruudi loomine Route Planneriga

Marsruudid võib olla palju asukohapunkte ja see peaks sisaldama vähemalt ühte alguspunkti ja ühte sihtpunkti.


1. Rakenduse loojas vali **Route Planner > Create Route > Select First Point**.

2. Vali kategooria.

3. Vali marsruudi esimene punkt.

4. Vali **Use**.

5. Vali **Select Next Point**, et lisada marsruudile lisapunkte.

6. Vali  marsruudi salvestamiseks.

Marsruudi ümberpööramine

1. Rakenduse loojas vali **Route Planner**.

2. Vali marsruut.

3. Vali **Reverse Route**.

Connected Features

Ühendatud funktsioonid on saadaval sinu Oregon 700 seadmele, kui ühendad seadme ühilduva nutitelefoni, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat. Osade funktsioonide kasutamiseks pead installima Garmin Connect mobiilirakenduse. Mine www.garmin.com/apps, et saada lisainfot. Osa funktsioone on saadaval ka siis, kui ühendad seadme juhtmevabasse võrku.

Telefoni teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid sinu Oregon 700 seadmes.

LiveTrack: lubab sõpradel ja perel jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalselt. Saad kutsuda endale jälgijaid e-kirjade ja sotsiaalmeedia vahendusel, võimaldades neil vaadata sinu reaalselt andmeid Garmin Connecti jälgimislehel.

Treeningu üleslaadimised Garmin Connecti: saadab automaatselt sinu treeningu Garmin Connect kontole kohe, kui oled selle treeningu salvestamise lõpetanud.

Connect IQ: võimaldab pikendada seadme funktsioone vidinate, andmeväljade ja rakendustega.

Tarkvarauuendused: võimaldab uuendada seadme tarkvara.

EPO allalaadimised: võimaldab alla laadida laiendatud ennustuse orbiitfaili, et kiiresti tuvastada GPS-satelliidid ja vähendada sinu asukoha väljaarvutamiseks kuluvat aega.

Reaalselt geopeituse andmed: tagab tasuta ja tellimuse-põhise teenuse, et vaadata reaalselt geopeituse andmeid veebilehelt www.geocaching.com.

Ilm: võimaldab vaadata hetkeilma ja ilmaennustusi. Lisaks saad vaadata kaardilt ilmaradarit.

Funktsioon	Ühendatud paaristatud, Garmin Connect mobiilirakendusega nutitelefoni	Wi-Fi võrku ühendatud
Aktiivsed üleslaadimised Garmin Connecti	Jah	Jah
Tarkvarauuendused	Jah	Jah
EPO allalaadimised	Jah	Jah
Reaalselt geopeituse andmed	Jah	Jah
Ilm	Jah	Jah
Telefoni teavitused	Jah*	Ei
Connect IQ	Jah	Ei
LiveTrack	Jah	Ei

* Seade võtab paaristatud iOS telefonist teavitusi vastu otse, Android-telefonist Garmin Connect mobiilirakenduse vahendusel.


Juhtmevabasse võrku ühendamine

1. Rakenduse loojas vali **Setup > Wi-Fi**.

2. Vajadusel vali tumblerlüliti, et lubada Wi-Fi tehnoloogia.

3. Vali **Add Network**.

4. Valikud:

- edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali nimekirjast juhtmevaba võrk ja sisesta vajadusel parool.
- mitte-edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali  ja sisesta võrgu SSID ja parool.

Seade salvestab võrguinfo ja ühendub järgmine kord automaatselt, kui naased sellesse asukohta.

Wi-Fi funktsioonide seadmine

Enne treeningute üleslaadimist, EPO'de allalaadimist ja tarkvara juhtmevaba uuendamist pead looma Wi-Fi ühenduse, kasutades Garmin Express töölaularakendust.

1. Mine www.garmin.com/express ja laadi alla Garmin Express rakendus.

2. Vali seade.

3. Vali **Tools > Utilities**.

4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistada Wi-Fi ühendus Garmin Expressiga.

Nutitelefoni paaristamine

1. Mine www.garmin.com/intosports/apps ja laadi oma nutitelefoni Garmin Connect mobiilirakendus.

2. Too nutitelefoni 10 m ulatusse oma seadmest.

3. Nutitelefoni ava Garmin Connect mobiilirakendus ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seade ühendada.

Puutekraani lukustamine

Lukusta ekraan, et vältida juhuslikke ekraanipuudutusi.

Vali  > .

Puutekraani avamine

Vali  > .

Tehnilised andmed

Veekindlus	IEC 60529 IPX7
Aku tüüp	NiMH akupakk või kaks AA-tüüpi patareid (NiMH, leelis või liitium)
Aku kestvus	Kuni 16 h
Töötemp. vahemik	-20°C kuni 50°C
Laadimistemper. vahemik	0°C kuni 45°C
Raadiosagedus/protokoll	2,4 GHz ANT+ juhtmevabad sidekanalid; Bluetooth lubatud; 2,4 GHz Wi-Fi
Kompassi ohutu kaugus	17,5 cm

www.garmin.ee